

## **Onderwerp: Uit te reiken kentekenseries voor Langzaam rijdende voertuigen**

In het kader van het project Kentekening van Langzaam rijdende voertuigen worden speciale kentekenseries gereserveerd. Hieronder wordt uiteengezet om welke kentekenseries het gaat.

### **Kentekenseries**

Voor de trekkende voertuigen en mobiele machines beginnen alle kentekens met de letter T;

Voor de getrokken voertuigen beginnen alle kentekens met de letter L.

De kentekenseries voor LRV-voertuigen hebben de onderstaande combinaties van letters en cijfers:

#### **Sidecode 11    AAA-NN-A (A=letter;N=cijfer)**

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor de trekkende voertuigen en mobiele machines wordt dan TBB-01-B en de laatste TZZ-99-Z in sidecode 11.

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor getrokken voertuigen wordt dan LBB-01-B en de laatste LZZ-99-Z in sidecode 11.

#### **Sidecode 12    A-NN-AAA (A=letter;N=cijfer)**

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor de trekkende voertuigen en mobiele machines wordt dan T-01-BBB en de laatste T-99-ZZZ in sidecode 12.

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor getrokken voertuigen wordt dan LBB-01-B en de laatste L-01-BBB en de laatste L-99-ZZZ in sidecode 12.

#### **Sidecode 13    N-AA-NNN (A=letter;N=cijfer)**

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor de trekkende voertuigen en mobiele machines wordt dan 0-TB-001 en de laatste 9-TZ-999 in sidecode 13.

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor getrokken voertuigen wordt dan 0-LB-001 en de laatste 9-LZ-999 in sidecode 13.

#### **Sidecode 14    NNN-AA-N (A=letter;N=cijfer)**

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor de trekkende voertuigen en mobiele machines wordt dan 001-TB-0 en de laatste 999-TZ-9 in sidecode 14.

Het 1<sup>e</sup> kenteken voor getrokken voertuigen wordt dan 001-LB-0 en de laatste 999-LZ-9 in sidecode 14.

## **Uitsluitingen**

De RDW sluit aan op de bestaande uitsluitingen in de huidige kentekenseries. Zo worden klinkers niet worden gebruikt vanwege woordvorming wat niet gewenst is.

*De volgende lettercombinaties worden niet gebruikt in sidecode 11:*

- Alle kentekenseries beginnend met TS waarbij de lettercombinaties SS en SD voorkomen;
- Alle kentekenseries beginnend met LS waarbij de lettercombinaties SS en SD voorkomen;
- Alle kentekenseries waarbij de lettercombinatie LPF en LSD voorkomen;
- Alle kentekenseries waarbij de lettercombinatie TBS voorkomt

*In sidecode 12 worden de volgende lettercombinaties uitgesloten;*

- Alle kentekenseries beginnend met TS waarbij de lettercombinaties SS en SD voorkomen;
- Alle kentekenseries beginnend met LS waarbij de lettercombinaties SS en SD voorkomen;
- Alle kentekenseries waarbij de lettercombinaties GVD;KKK;KVT;LPF;LSD;NSB;PKK;PSV;PVV en VVD voorkomen

In de sidecodes 13 en 14 worden de kentekenseries uitgesloten met de letters LH, FH, HF en HH. Deze zijn gereserveerd voor handelaarskentekens.

Redenen om de letter L en T te gaan gebruiken zijn:

- Trekkende voertuigen en getrokken voertuigen dienen een aparte kentekenserie te krijgen;
- De letter T wordt voorgesteld vanwege de 'afleiding' T van Tractoren;
- De letter L wordt voorgesteld vanwege de connectie met L van landbouw. De O en de letter W kan niet worden gebruikt vanwege het feit dat deze zijn gereserveerd voor aanhangwagens met een constructiesnelheid  $\geq 80$  km.

*Note: MMBS kunnen na einde conversie GEEN kenteken meer krijgen.*

### **Technisch soort kenteken:**

21 = (Land/bos) bouw motorvoertuigen

22 = Getrokken (land/bos) bouw voertuigen

### **Handelaarskentekens**

LH-serie in sidecode 1, 2, 3, 13 en 14.

Sidecode 1: LHNNNN

Sidecode 2: NNNNLH

Sidecode 3: NNLHNN

Sidecode 13: NLHNNN

Sidecode 14: NNNLHN