

Handleiding keurmerk rongen


V 1- Juli 2020

Inloggen

Om bij de inhoud van het keurmerk rongen te kunnen komen dient u in te loggen op www.raikeurmerken.nl. Heeft u nog geen inloggegevens stuur dan een mail naar carrosserien@raivereniging.nl.

Een certificaat aanvragen

1. Klik in het menu op *Rongen*. U gaat naar de pagina met het rongen overzicht. Op deze pagina vindt u alle rongen die zijn toegevoegd in het systeem en kunt u de gemaakte certificaten afdrukken door op het printer icoontje te klikken.



Overzicht rongen

Zoeken naar Status Zoeken

Toevoegen **Handleiding**

Laatste wijziging	Status	VIN code	Kenteken	Offerte nr.	Frame	Rij Code	Rij Omschrijving	Code	Omschrijving
05-07-2020 16:03	Afgerond	TEST56789012345678	4 ZKB 84	testsp	A	Rong(rij) E	koker 81x51x5	05	koker 81x51x5 + koker 70x40x4 L=1000 + (120 insteek)

2. Om een nieuw certificaat te maken klikt u op *Toevoegen*. In de pop-up die opent kunt u onder *Frame / rij* de gegevens van de machine en rongen invoeren. U kunt kiezen tussen hulpframe A of B. Hulpframe (A) is een conventionele uitvoering en het andere hulpframe (B) is met lichtere profielen geconstrueerd. Daarbij zijn per hulpframe de gemonteerde rongbus(rijen) te vinden inclusief de manier waarop ze aan het hulpframe gelast zijn en is per hulpframe een overzicht te vinden van alle geteste rongspecificaties. Op basis van keuze frame A of B zijn er daarna verschillende keuzes mogelijk tussen rong/rongbus(rij) (totaal 57 varianten). U kunt daarna het bijbehorende testrapport van het hulpframe (A of B) en het *Certificate Vehicle construction* downloaden.

Rong toevoegen

Offerte nr.

VIN code

Kenteken

Frame / rij

Frame B

[Toon documentatie van dit Frame-type.](#)

Rong(rij) A, koker 70x40x4

[Toon 'Certificate Vehicle Construction' document.](#)

Kies een rong...

- 10 koker 70x40x4 + koker 60x30x4 L=1000 (+120 insteek)
- 10 koker 70x40x4 + koker 60x30x4 L=2x1000 (+120 insteek)
- 11 koker 60x30x3 L=1000
- 30 koker 60x30x5 aluminium L=1000
- 31 koker 70x40x4,7 aluminium + koker 60x30x5 aluminium L=1000 (+120 insteek)
- 31 koker 70x40x4,7 aluminium + koker 60x30x5 aluminium L=2x1000 (+120 insteek)



VERENIGING

3. U heeft nu twee mogelijkheden.
 - a. **Opslaan als offerte;** u kunt de ingevulde gegevens opslaan en later bewerken om vervolgens op te slaan en een COC te maken (optie b). Om uw gegevens te bewerken klikt u in het overzicht Rongen op het potlood.

Overzicht rongen

Zoeken naar Status

Toevoegen

	Laatste wijziging	Status	VIN-code	Kenteken	Offerte nr.	Frame	Rij: Code
 	25-05-2020 13:28	Offerte	██████████	██████████	10091	B	Rong(rij) A
	25-05-2020 13:10	Afgerond	1██████████	██████████	10090	A	Rong(rij) E

- b. **Opslaan en COC maken;** bij deze optie worden de gegevens definitief opgeslagen en wordt er een certificaat aangemaakt. Deze optie is alleen mogelijk als de VIN code is ingevoerd. Na definitief maken kunt u het CERTIFICATE OF CONFORMITY downloaden. Het CERTIFICATE OF CONFORMITY is voorzien van de ingevoerde VIN code.
Tevens kunt u begeleidend schrijven downloaden. Hierin staat o.a. beschreven dat u het rongnummer wat op de certificaten staat dient in te slaan in elke rong behorende bij het voertuig. Het rongnummer is wel specifiek voor het certificaat maar generiek als het om de afmetingen gaat. Bijvoorbeeld rong 70x40x4 staal met lengte 1000 mm heeft altijd 01 als nummer. Als u weet dat meerdere voertuigen binnenkort worden voorzien van deze rong uitvoering dan kunt u een serie hiervan aanmaken met allemaal hetzelfde cijfer
4. Na het *Opslaan en COC maken* wordt de factuur opgestuurd samen met een ronde sticker (diameter 130 mm) welke op achterzijde van het voertuig dient te worden aangebracht en een kleinere sticker (100x50 mm) die in binnenzijde portier / deur bij voertuig kan worden aangebracht. Hierop staat de blokkeercapaciteit van de betreffende rong/rongbus combinatie.

